

Opcional: Emparelhar o seu dispositivo com uma caixa HomeWizard

• Abra a aplicação HomeWizard no seu smartphone ou tablet. Siga as instruções apresentadas na aplicação para adicionar um novo dispositivo à sua caixa HomeWizard.

• Pode agora controlar o seu dispositivo a partir da aplicação. Para obter informações mais detalhadas, visite www.homewizard.com.

UTILIZAÇÃO

• O alarme do detetor de água é acionado se 2 dos 3 pinos inferiores tocarem em água (2). Quando emparelhado com o Smartwares Link ou a caixa HomeWizard, o estado irá mudar na aplicação e poderá receber avisos de alarme no seu smartphone.

• O dispositivo funcionará também sem o ligar ao Smartwares Link ou à caixa HomeWizard. O detetor de água irá começar a emitir sinais sonoros se 2 dos 3 pinos inferiores tocarem em água.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

• Limpe o aparelho com um pano húmido. Nunca use produtos de limpeza agressivos e abrasivos, esfregões de metal ou palha de aço, que danifica o dispositivo.

• Nunca mergulhe o aparelho na água ou outro líquido. O aparelho não é adequado para a máquina de lavar louça.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A Smartwares Europe B.V. declara, pela presente, que o tipo de equipamento de rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE O texto completo da declaração de conformidade da UE encontra-se disponível no seguinte endereço: service.smartwares.eu/doc

GARANTIA

• Este produto possui uma garantia de 24 meses. A sua garantia é válida se utilizar o produto de acordo com as instruções e com a finalidade para a qual foi concebido. Além disso, a compra original (factura ou recibo da compra) deverá conter a data da compra, o nome do vendedor e o número de artigo do produto.

ESPECIFICAÇÕES

868 MHz
Bateria: 3x AAA battery
Autonomia da bateria: 4-5 anos
Volume do alarme: 80 dB
Alcance: 30M

CS

ZAČÍNÁME

Párování s pomocí Smartwares Link

Pro ovládání vašeho zařízení pomocí chytrého telefonu nebo tabletu budete muset přidat vaše zařízení do Smartwares Link.

• Otevřete aplikaci HomeWizard Link ve vašem chytrém telefonu nebo tabletu.
• Přejděte do možnosti Nastavení (Settings) a klepněte na volbu „add device“.

• Ze seznamu vyberte zařízení, které chcete přidat, a pro úspěšné přidání dalšího zařízení do vaší aplikace HomeWizard Link postupujte dle kroků v aplikaci.

• Pro otevření krytu baterie stiskněte 2 západky na dolní straně směrem k sobě a vytáhněte horní část krytu ze základny detektoru vody. Nyní můžete kryt baterie vytáhnout (1).

Volitelné: Párování vašeho zařízení s pomocí HomeWizard box

• Otevřete aplikaci Homewizard ve vašem chytrém telefonu nebo tabletu. Dodržujte pokyny v aplikaci pro přidání nového zařízení do HomeWizard box.
• Nyní budete moci své zařízení ovládat z aplikace. Více informací naleznete na stránkách www.homewizard.com.

POUŽITÍ

• Výstraha detektoru vody se aktivuje, pokud se do styku s vodou dostanou 2 nebo 3 dolní kolký (2). V případě spárování s Smartwares Link nebo HomeWizard se stav v aplikaci změní a vy obdržíte výstražné oznámení ve svém chytrém telefonu.

• Zařízení rovněž funguje bez připojení k Smartwares Link nebo HomeWizard box. Detektor vody začne pípat, pokud se do styku s vodou dostanou 2 nebo 3 dolní kolký.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

• Spotřebič vyčistěte vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte silné ani abrazivní čisticí prostředky, škrabku ani drátěnku, které poškozují spotřebič.

• Zařízení nikdy neponořujte do vody ani jiné kapaliny. Zařízení není vhodné pro mytí v myčce.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Smartwares Europe B. V. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu splňuje směrnici 2014/53/EU.

Celý text prohlášení o shodě EU je k dispozici na internetové adrese: service.smartwares.eu/doc.

ZÁRUKA

• Záruka na tento výrobek je 24 měsíců. Záruka je platná tehdy, když je produkt používán pro účely, pro něž byl vyroben. Navíc je třeba předložit originální doklad o koupi (fakturu, účtenku nebo doklad o koupi), na němž je uvedeno datum nákupu, jméno prodejce a výrobní číslo výrobku.

SPECIFIKACE

868 MHz
Baterie: 3x AAA battery
Životnost baterie: 4-5 záruka
Hlasitost alarmu: 80 dB
Räckvidd: 30M

PL

PRZYGOTOWANIE

Parowanie za pomocą Smartwares Link

Aby sterować urządzeniem za pomocą smartfonu lub tabletu, musisz dodać urządzenie do Smartwares Link.

- Uruchomić aplikację HomeWizard Link na smartfonie lub tablecie.
- Otwórz Ustawienia (Settings) i wejdź w "add device".
- Wybierz urządzenie, które chcesz dodać z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby pomyślnie dodać dodatkowe urządzenia do aplikacji HomeWizard Link.
- Aby wyjąć zasobnik baterii, naciśnij 2 wypustki na dole do siebie i wyciągnij górną pokrywę z podstawy czujnika wody. Teraz można wyjąć zasobnik baterii (1).

Opcjonalnie: Parowanie urządzenia za pomocą terminalu HomeWizard

• Uruchomić aplikację Homewizard na smartfonie lub tablecie. Postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby dodać nowe urządzenie do terminalu Homewizard.
• Teraz można sterować urządzeniem za pomocą aplikacji. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, proszę odwiedzić stronę www.homewizard.com.

UŻYTKOWANIE

- Alarm czujka wody uaktywnia się, jeśli 2 z 3 dolnych styków mają kontakt z wodą (2). Jeśli połączony z Smartwares Link lub terminalem HomeWizard, status aplikacji ulegnie zmianie i możliwe będzie otrzymywanie powiadomień o alarmach w smartfonie.
- Urządzenie działa również bez połączenia z Smartwares Link lub terminalem HomeWizard. Czujnik wody zacznie wydawać sygnał dźwiękowy, jeśli 2 z 3 dolnych styków mają kontakt z wodą.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Zewnętrzną obudowę należy czyścić wilgotną szmatką. Nie należy nigdy używać ostrych ani szorstkich środków czyszczących, zmywaków do szorowania oraz druciaków, aby nie uszkodzić urządzenia.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie. Urządzenie nie nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym firma Smartwares Europe B.V. oświadcza, że urządzenie radiowe typu spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: service.smartwares.eu/doc.

GWARANCJA

• Na produkt udzielana jest 24-miesięczna gwarancja. Gwarancja jest ważna, jeśli produkt jest używany zgodnie z instrukcjami oraz w celu, do jakiego jest on przeznaczony. Dodatkowo należy przesłać oryginalne potwierdzenie zakupu (faktura, dowód sprzedaży lub paragon) wraz z datą zakupu, nazwą sprzedawcy oraz numerem pozycji, określonym dla tego produktu.

SPECYFIKACJA

868 MHz
Baterie: 3x AAA battery
Żywność użytkowa baterii: 4-5 letnia
Głośność alarmu: 80 dB
Zasięg: 30M

IT

GUIDA INTRODUTTIVA

Associazione con Smartwares link

Per controllare il dispositivo tramite smartphone o tablet, è necessario aggiungere il dispositivo allo Smartwares Link.

- Aprire l'app HomeWizard Link sullo smartphone o sul tablet.
 - Entrare in Impostazioni (Settings) e toccare "add device".
 - Selezionare il dispositivo da aggiungere dall'elenco e seguire le fasi dell'app per aggiungere correttamente altri dispositivi all'app HomeWizard Link.
 - Per rimuovere la linguetta protettiva della batteria, premere le 2 linguette sul fondo, una verso l'altra, e tirare il coperchio superiore per estrarlo dalla base del rilevatore di acqua. A questo punto è possibile estrarre la linguetta protettiva della batteria (1).
- Opzionale: Associazione del dispositivo con una HomeWizard box**
- Aprire l'app Homewizard sullo smartphone o sul tablet. Seguire le istruzioni nell'app per aggiungere un nuovo dispositivo a HomeWizard box.
 - A questo punto sarà possibile controllare il dispositivo dall'app. Per maggiori informazioni dettagliate visitare il sito www.homewizard.com.

USO

• L'allarme del rilevatore d'acqua si attiva se 2 dei 3 pin sul fondo entrano in contatto con l'acqua (2). Dopo l'associazione con Smartwares Link o HomeWizard box, lo stato cambia nell'app ed è possibile ricevere le notifiche degli allarmi sullo smartphone.
• È possibile utilizzare il dispositivo anche senza collegamento a Smartwares Link o HomeWizard. L'allarme del rilevatore d'acqua si attiva se 2 dei 3 pin sul fondo entrano in contatto con l'acqua.

PULIZIA E MANUTENZIONE

• Pulire l'apparecchio con un panno umido. Non usare mai detergenti duri e abrasivi, pagliette o lana d'acciaio, che danneggia l'apparecchio.
• Non immergere l'apparecchio in acqua o in altro liquido. Non è possibile pulire l'apparecchio in lavastoviglie.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, Smartwares Europe B.V. dichiara che l'apparecchio radio tipo è conforme alla Direttiva 2014/53/UE Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: service.smartwares.eu/doc

GARANZIA

• Questo prodotto è garantito per 24 mesi. La garanzia è valida se il prodotto viene utilizzato in conformità con le istruzioni e per lo scopo per il quale è stato realizzato. Inoltre, deve essere fornita la prova di acquisto originale (fattura, scontrino o ricevuta) riportante la data di acquisto, il nome del rivenditore e il codice del prodotto.

SPECIFICHE

868 MHz
Batteria: 3x AAA battery
Autonomia da batteria: 4-5 anni
Volume allarme: 80 dB
Portata: 30M

TR

BAŞLARKEN

Smartwares link ile eşleştirme

Cihazınızı akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden kontrol etmek için cihazı Smartwares Link'inize bağlamanız gerekecektir.

- HomeWizard Link uygulamasını akıllı telefonunuzda ya da tabletinizde açın.
- Ayarlar'a gidin ve "Cihaz ekle" düğmesine dokunun.
- Listeden eklemek istediğiniz cihazı seçin ve HomeWizard Link uygulamanıza ekstra cihazları başarılı bir şekilde eklemek için uygulamadaki adımları takip edin.
- Pil şeridini çıkarmak için alttaki 2 dudağı birbirine doğru bastırın ve üst kapağı su detektörünün tabanından çekin.
- Artık pil şeridini dışarı çekebilirsiniz (1).

İsteğe bağlı: Cihazınızı HomeWizard kutusu ile eşleştirme

• Homewizard uygulamasını akıllı telefonunuzda ya da tabletinizde açın. HomeWizard kutunuza yeni bir cihaz eklemek için uygulamadaki talimatları uygulayın.

• Artık cihazınızı uygulamadan kontrol edebileceksiniz. Daha fazla bilgi için www.homewizard.com adresini ziyaret edin (2).

KULLANIM

• Su detektörü alarmı 3 taban piminden 2'si suyla temas ettiğinde etkinleştirilir. Smartwares Link veya HomeWizard kutusu ile eşleştirilirken uygulamada durum değişecektir ve akıllı telefonunuzda alarm bildirimleri alabilirsiniz.

• Cihaz ayrıca Smartwares Link veya HomeWizard kutusuna bağlanmadan da çalışacaktır. Su detektörü alarmı 3 taban piminden 2'si suyla temas ettiğinde sinyal vermeye başlayacaktır.

TEMİZLİK VE BAKIM

• Cihazı nemli bir bezle temizleyin. Cihaza zarar verebilecek sert ve aşındırıcı temizleyiciler, ovma pedleri ya da çelik yünü kullanmayın.
• Elektrikli cihazı kesinlikle suya veya başka bir sıvıya batırmayın. Cihaz bulaşık makinesinde yıkamaya uygun değildir.

UYGUNLUK BEYANI

İşbu belge ile Smartwares Europe B.V. numaralı telsiz türü cihazın 2014/53/EU Direktifine uygun olduğunu beyan eder
EU uygunluk beyanının tam metnine şu internet adresinden ulaşılabilir: service.smartwares.eu/doc

GARANTİ

• Bu ürün, 24 ay süresince garantilidir. Garantinin, ürünün talimatlara göre ve ürettiği amaçla kullanılması durumunda geçerlidir. Ayrıca orijinal satın alınan (fatura, satış fişleri veya makbuz) satın alma tarihi, yetkili satıcı adı ve ürünün öge numarası ile birlikte gönderilmesi gerekir

Özellikler

868 MHz
Pil: 3x AAA battery
Batarya ömrü: 4-5 yıl
Alarm ses düzeyi: 80 dB
Räckvidd: 30M